



























DK AWZ 2412



REFERENCEKORT

Læs også "Brugervejledningen" omhyggeligt.

	Meget vådt vasketøj	Vådt vasketøj	Vægt	Tørrefunktioner			
	Viser tørretiden (i minutter)		kg	 Stof programmer & Tørring		Skåne Reducerer tørreintensiteten (anbefales til sarte stoffer)	Summer Signalerer afslutningen af tørretiden
Bomuld	80' 110'	60' 90'	3,0 5,0	Bomuld	 Skabstørt Plus		
	65' 90'	50' 75'	3,0 5,0	 Maks. 5 kg	 Skabstørt *		
	55' 75'	40' 65'	3,0 5,0	 Strygetørt*			
Syntetisk	30' 40'	20' 35'	1,0 2,5	Syntetisk	 Skabstørt Plus		
	20' 35'	15' 30'	1,0 2,5	 Maks. 2,5 kg	 Skabstørt *		
	15' 30'	10' 25'	1,0 2,5	 Strygetørt			
Kold luft	-	-	-	Kold luft 	Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme.	-	
Tidsstyret	-	-	-	20' 40' 60'	Afslutter tørring eller tørrer enkelte stykker vasketøj (kan anvendes til alle stoffer).	-	20' 40' 60'

Start (Pause) 	Starter tørrecyklus. Indikatoren for tørring blinker, medens valget foretages. Tryk for at bekræfte det endelige valg.
Filter 	Indikatorlampen lyser, når filtret skal renses. Rens filtret efter hver tørrecyklus.
Overdry protection 	Indikatorlampen lyser, når der er valgt et fugtighedskontrolleret program, for at angive, at beskyttelsesfunktionen virker. Funktioner ikke aktiv i timer-kontrollerede programmer 20' 40' 60' samt ved Antikrøl .
PROGRAMSEKVENSI-INDIKATORER	
Overdry Protection	Tændt: Overdøringsbeskyttelsen fungerer
Tørring	Blinker: program valgt; cyklus skal startes. Tændt: Programmet kører.
End Stop	Tændt: Programmet er slut.
Antikrøl	Tændt: Anti-krøl kører.

* Testprogrammer i henhold til IEC 61121.

5019 307 00222

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

1. Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede og at lommer er tomme.
2. Vend vrangen ud på emnerne.
3. Læg vasketøjet løst i tromlen for at sikre, at det ikke vikler sig ind i hinanden.

Sortér vasketøjet efter:

A) Vaskesymboler

(i nakke eller indvendig søm):



Egnet til tørring i tørretumbler



Kun tørring i tørretumbler med reduceret tørreintensitet. Tryk på Skåneknappen.



Må ikke tørres i tørretumbler

B) Efter mængde og tykkelse/vægt

Hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblers kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (dvs. ikke håndklæder og tyndt undertøj sammen).

C) Efter stoftype

Bomuld/linned: Håndklæder, bomuldsjersey, sengetøj og lagner af bomuld eller linned.

Syntetisk: bluser, skjorter, overalls osv. af polyester eller polyamid samt bomuld/syntetiske blandingsvarer.

D) Efter tørreniveau

- Sortér efter: strygetørt, skabstørt, mv.

Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: uld, silke, nylonstrømper, broderivarer, stoffer med metalliske dekorationer, store emner som f.eks. soveposer mv.

Vigtigt: brug kun additiver, der er specielt udviklet til brug i tørretumbler og skyl tøj, der er behandlet med pletfjerner, grundigt i rigeligt vand før tørring. Brug kun plastemner, der er beregnet til brug i tørretumbler og læg aldrig gummi eller genstande, der er forurenet med vegetabilsk olie i tørretumblen.

VALG AF PROGRAM OG INDSTILLINGER

Programmer og indstillingsmuligheder:

- Valg af program foretages ved at dreje programvælgerknappen til det ønskede program. Indikatoren blinker "☼", og viser, at cyklus skal startes.
- Vælg en funktion ved at trykke på den relevante knap. Indikatoren i knappen lyser for at bekræfte, at der er foretaget et valg.
- Tryk atter knappen for at annullere funktionen.

START & AFSLUTNING AF ET PROGRAM

1. Tryk på Start/Pause-knappen når det ønskede program og de ønskede funktioner er valgt. Hvis vasketøjet ikke er fjernet ved afslutningen af tørrecyklus igangsættes en automatisk anti-krøl cyklus i maksimalt 60 min. Tromlen roterer regelmæssigt i 12 timer, hvis Anti-krøl funktionen er valgt. Dette forhindrer, at tøjet krøller.
2. Når programmet er kørt færdigt, skal programvælgeren drejes til position "0".

PROGRAMSKIFT

Hvis der skiftes program under en tørrecyklus, standser tørretumblen. Indikatoren for tørring blinker "☼". Igangsæt det nye program ved at trykke på Start/Pause knappen igen.

AFBRYDELSE AF ET PROGRAM

Afbrydelse af tørring

1. Indstil programvælgeren på luftning "☼".
2. Tryk på Startknappen. Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, for at tumblen kan køle af. Programmet stoppes automatisk, hvis lugen åbnes. Dette er en sikkerhedsfunktion.
3. Genstart efter lugeåbning sker ved at lukke lugen og atter trykke på Start/Pause knappen.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rens fnugfiltret efter hver tørrecyklus:

1. Åbn lugen.
2. Træk filtret opad.
3. Fjern fnug vha, en blød børste eller med fingrene.
4. Skub filtret tilbage på plads.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

I tilfælde af funktionsfejl, bedes du kontrollere følgende, før du henvender dig til serviceafdelingen:

Tørringen varer for længe/vasketøjet er ikke tørt nok:

- Blev det korrekte program valgt?
- Var vasketøjet for vådt (vaskemaskine-centrifugehastigheden mindre end 800 omdr./min.)?
- Er fnugfiltret snavset (er filter-indikatorlampen tændt)?

Tørretumblen fungerer ikke:

(efter et strømsvigt og/eller afbrydelse af strømmen skal du altid huske at trykke på Start knappen).

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er sikringen sprunget?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt et program?
- Er der trykket på Start/Pause knappen?

Indikatorlampen for fnugfilter lyser:

- Er fnugfiltret rent?
- Er ventilationsslangen blokeret?

SERVICEASSISTANCE

Hvis fejlfunktionen, efter udførelse af ovenstående kontroller, atter viser sig eller stadig eksisterer, skal du slukke tørretumblen og tilkalde en servicetekniker (se garantibetingelserne).

Oplys:

- Hvordan fejlen ytrer sig.
- Tørretumblertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvløbende produktplade) i højre side når lugen åbnes.
- Din fuldstændige adresse og dit telefonnummer.